



Verdelook[®]
GARDENING HOME SHOP



Gazebo pieghevole con borsa

Art. 787/3 - 3x3 m

Art. 787/7 - 2x3 m

Art. 787/8 - 2x2 m

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Prima di procedere con l'assemblaggio, verificare che siano presenti tutti i componenti nella confezione. Seguire attentamente le seguenti istruzioni per evitare piccoli incidenti durante il montaggio. Consigliamo la presenza di 4 persone per montare il gazebo.

1) Posizionatevi al centro dell'area nella quale intendete installare il vostro gazebo.

2) Assicuratevi che i 4 piedi del gazebo siano nella giusta posizione e sistemate bene il telo per evitare strappi nella fase di apertura.

3) Indietreggiare lentamente per permettere al gazebo di aprirsi agendo sui pali esterni. Con le mani stendete lentamente il telo per evitare che si blocchi nella struttura e si tagli. Attenzione: effettuare questa operazione con cautela per evitare piccoli incidenti alle dita.

IMPORTANTE: durante l'apertura non forzare le griglie estensibili di connessione fra i pali esterni.


4) Una volta aperto, tenendo ferma con una mano la parte inferiore, sollevare gli angoli della struttura fino allo scatto del pulsante che indicherà che il gazebo è correttamente aperto. Ripetere questa operazione per i rimanenti 3 angoli.

5) Utilizzando il velcro fissare il telo alla struttura. Per rendere maggiormente stabile il vostro gazebo (in caso di forte vento, etc..) utilizzare le apposite corde fissandole al terreno con i picchetti.

ATTENZIONE

Non montate e smontate il gazebo in caso di forte vento: può danneggiarsi ed essere pericoloso. Assicurarsi sempre che il telo sia perfettamente asciutto prima di riporlo nella busta.

La Ditta produttrice non risponde di eventuali danni causati da una non corretta applicazione delle istruzioni di montaggio.



FIP_001_LHQ