




RADIATORE AD OLIO RA 2809



MANUALE

USO DEL TERMOSTATO E DEGLI INTERRUTTORI

- Il termostato serve a regolare la temperatura della stanza. Per aumentare il calore, girate la manopola in senso orario; per diminuirlo, giratela in senso antiorario.
- Accendete il termosifone in una delle regolazioni seguenti:
 - Premete il primo interruttore (I) 800 W
 - Premete il secondo interruttore (II) 1200 W
 - Premete entrambi gli interruttori (I) 800 W e (II) 1200 W, che insieme danno una potenza di 2000 W.

Nota: questo termosifone è pieno di olio e si raffredda lentamente dopo essere stato spento. Lasciatelo raffreddare prima di spostarlo aiutandovi con l'apposita maniglia.

- L'interruttore attivo si illumina.
- Per aumentare la temperatura, girate il termostato in senso orario.
- Per diminuire la temperatura, girate il termostato in senso antiorario.
- Non coprite il termosifone mentre è in funzione, poiché potrebbero verificarsi incendi.
- Una volta che avete terminato di usare il termosifone, portate gli interruttori e il termostato sullo "0" e staccate la spina.

PULIZIA DEL TERMOSIFONE A OLIO

- Staccate sempre la spina prima di pulire il termosifone.
- Pulite la parte esterna con un panno umido e successivamente con uno asciutto.
- NON usate cera o lucido, poiché potrebbero reagire e provocare lo scolorimento del termosifone.

CONSERVAZIONE DEL TERMOSIFONE A OLIO

- Non buttate la scatola, in modo da poter conservare il termosifone fuori stagione.
- Pulite l'apparecchio seguendo le istruzioni sopraindicate.
- Rimuovete le ruote alla base.
- Mettete il termosifone e le ruote nella scatola originale e conservate il tutto in luogo fresco e asciutto.
- Se decidete di conservare il termosifone montato, assicuratevi che sia coperto e protetto dalla polvere.

AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2002/96/EC.

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato.



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto il nostro Termosifone a olio. Ogni apparecchio è stato prodotto per garantirvi sicurezza e affidabilità. Prima del primo utilizzo, leggete attentamente le istruzioni e conservatele per successive consultazioni.


MONTAGGIO

Togliete il termosifone e tutti gli accessori dalla scatola.

- Mettetelo a testa in giù.
- Collocate la base con le ruote tra le alette esterne.
- Collegatele al termosifone usando i bulloni a U e i dadi galletti forniti.
- Avvitare i dadi.
- Raddrizzate il termosifone.



DESCRIZIONE DELLE PARTI



- A. Interruttore
- B. Termostato
- C. Manico
- D. Alette riempite d'olio
- E. Ruote orientabili
- F. Filo di alimentazione

FUNZIONAMENTO DEL TERMOSIFONE A OLIO

Posizionate il termosifone sul pavimento ad almeno 90 cm di distanza dalle pareti o da qualsiasi altro oggetto, come per esempio mobili, tende o piante.

Assicuratevi che l'alimentazione di corrente corrisponda a quella indicata sull'etichetta.

Lasciando l'interruttore su "OFF", inserite la spina nella presa di corrente.

GARANZIA

Per l'apparecchio da noi messo in commercio in commercio si assumiamo una garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto (scontrino) solo per la parte motore.

Per la garanzia è sufficiente lo scontrino di acquisto. Senza questo scontrino non sussiste il diritto né ad una sostituzione né ad una riparazione gratuita.

Nel caso si ricorra alla garanzia, restituire al rivenditore l'apparecchio completo in ogni sua parte, nell'imballaggio originale unitamente allo scontrino.

La riparazione di pezzi di uso ovvero soggetti a logoramento (cursori, ganci impastatori, cinghie di trasmissione, telecomandi di ricambio, spazzolini di ricambio, lame di seghe, ecc.) come anche operazioni di pulizia e manutenzione o la sostituzione di pezzi soggetti a logoramento non rientrano nella garanzia e quindi sono a pagamento!

La garanzia perde la sua validità se l'apparecchio è sottoposto all'intervento di terzi.

DOPO LA GARANZIA

Quando la garanzia è scaduta, le riparazioni devono essere effettuate da un negozio od un servizio specializzato, contro pagamento.

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Leggete attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservatele per successive consultazioni.
- Quando non è in funzione o deve essere pulito, staccate il termosifone dalla presa di corrente.
- Non lasciatelo acceso senza supervisione.
- Non copritelo, poiché potrebbe provocare incendi.
- Tenetelo a una distanza di almeno 90 cm da qualsiasi materiale combustibile, come per esempio tende, letti, stoffa o carta.
- Non tentate di aprire nessuna parte delle alette.
- Tenete pulito il termosifone. Non fate entrare oggetti nei tubi dalla ventilazione, poiché questo potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danni all'apparecchio.
- Quando viene usato da o vicino a bambini, è necessaria una stretta supervisione.
- Non fate entrare in contatto il filo con superfici bagnate o calde, non fatelo attorcigliare e tenetelo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usate il termosifone all'aperto.
- Non mettetelo sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici.
- Non usatelo se il filo o la spina sono danneggiati o dopo che si sono verificati malfunzionamenti o danni di qualsiasi tipo.
- Non tentate di aprirlo o di smontare i comandi. In questi casi, il produttore non si assume responsabilità.
- Non usarlo per scopi diversi da quelli cui è destinato.
- Questo apparecchio è destinato solo all'uso domestico.
- Seguite le norme riguardanti lo smaltimento dell'olio.
- Le riparazioni devono essere effettuate solo ed esclusivamente da un servizio assistenza autorizzato. Se questo non avviene, la garanzia del produttore perde la sua validità.



MODELLO RA 2809
220-240V - 50/60 Hz

